

# E086 à E090 : Tables à secousses

**NORMES** : EN 459-2, EN 1015-3, EN 13279-2 | ASTM C230 | \*comparable to BS 4551-1

Pour réaliser cet essai, un échantillon contenu dans un moule conique est placé sur une surface métallique qui est ensuite soulevée et lâchée d'une hauteur connue, après avoir libéré l'échantillon du moule.

L'équipement se compose d'une table à plateau circulaire avec tige, d'un trépied, d'un moule d'écoulement en bronze et d'un pilon. Les appareils conformes aux normes EN sont aussi équipés d'une cuve de remplissage. Les modèles motorisés sont dotés d'un compteur de gouttes numérique automatique. Les tables d'écoulement mod. E090 KIT et E090-01 KIT sont conformes aux normes EN 459-2, EN 1015-3 et EN 13279-2.

**Alimentation (modèles motorisés):** 230V 1ph 50Hz 150W

**Poids** : 25...60 kg approx

Modèle	Norme	Fonctionnement		Table Ø mm	Hauteur d'écoulement	Moule de recharge	Pilon de recharge
		Manuel	Motorisé				
E086 KIT	ASTM C230 *(BS4551-1)	X		254	12,7	E087-05	E087-06
E087 KIT	ASTM C230 *(BS4551-1)		X	254	12,7	E087-05	E087-06
E090 KIT	EN 459-2 EN 1015-3 EN 13279-2	X		300	10	E085-05	E085-06
E090-01 KIT	EN 459-2 EN 1015-3 EN 13279-2		X	300	10	E085-05	E085-06



## Accessoires :

**E087-01** Pied à coulisse selon les normes ASTM et BS, pour mesurer le diamètre de l'échantillon. Fabriqué en laiton. Poids : 450 g.

**E090-08** Étrier de débit conforme aux normes EN 459-2 et EN 1015-3.



## Pièce de rechange :

**E085-07** Étrier de débit conforme aux normes EN 459-2 et EN 1015-3.



**E086-KIT**



**E087-KIT**



**E090-KIT**



**E090-01-KIT**

BAG-MacBen BV  
Oostjachtpark 12,  
B-9100 Sint-Niklaas

T: +32 3 771 48 04 info@macben.eu  
www.macben.eu

BAG-MacBen  
Smederijstraat 2,  
NL-4814 DB Breda

T: +31 765 30 23 73 sales@macben.eu  
www.macben.eu